(19) <u>SU</u>(11) <u>1180593</u> A

(51)4 F 16 H 1/32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 3682091/25-28
- (22) 26.12.83
- (46) 23.09.85. Бюл. № 35
- (72) В.А.Каринский
- (53) 621.833.6(088.8)
- (56) Данилин Б.С. и Минайчев В.Е. Основы конструирования вакуумных систем. М.: Энергия, 1971, с. 229, фиг. 3-44.

Кожевников С.Н. и др. Механизмы. М.: Машиностроение, 1976, с. 245, фиг. 3-206.

- (54) ГЕРМОПРИВОД КАРИНСКОГО.
- (57) Гермопривод, содержащий осесимметричные наружный и герметичный
 внутренний корпусы, закрепленный
 внутри последнего электродвигатель
 с герметизированной проводкой питания и взаимодействующие между собой
 зубчатые колеса с наружными и вну-

тренними зубъями, отличающийся тем, что, с целью увеличения долговечности гермопривода, наружный корпус выполнен в виде стакана, колесо с внутренними зубъями установлено с возможностью вращения в днище стакана соосно с ним, колесо с наружными зубьями закреплено на внутреннем корпусе, а гермопривод снабжен неуравновешенным грузом, закрепленным на валу электродвигателя упругим элементом, разжимающим корпусы один от другого радиальном направлении, и сдвоенным универсальным шарниром, связывающим внутренний и наружный корпусы со стороны противоположной зубчатым колесам, а центр его расположен в точке пересечения осей корпусов.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для создания вращательного движения в герметичном объеме, например в вакуумной технике и др.

Цель изобретения — увеличение долговечности гермопривода путем организации передачи вращения толь-ко жесткими звеньями.

На чертеже изображен гермопривод, 10 продольный разрез.

Гермопривод содержит осесимметричные наружный корпус 1 и герметичный внутренний корпус 2, закрепленный внутри корпуса 2 электродвигатель 3 с герметизированной проводкой 4 питания, взаимодействующие между собой зубчатое колесо 5 с наружными зубьями и зубчатое колесо 6 с внутренними зубъями, сдвоенный универсальный шарнир 7, неуравновещенный груз 8, закрепленный на валу электродвигатель 3, упругий элемент 9, разжимающий корпусы 1 и 2 один от другого в радиальном направ- 25 лении. Наружный корпус 1 выполнен в виде стакана с днищем 10, в котором соосно установлено зубчатое колесо 6 с возможностью вращения, зубчатое колесо 5 закреплено на внутреннем корпусе 2 внутренний и наружный корпусы со стороны, противоположной зубчатым колесам 5 и 6, связаны универсальным шарниром 7, центр которого расположен в точке пересеще-35 ния осей корпусов 1 и 2.


Гермопривод работает следующим образом.

При вращении электродвигателя 3 внутренний корпус 2 под действием центробежной силы неуравновешенного груза 8 совершает круговое маятниковое движение, ось внутреннего корпуса 2 описывает коническую поверхность с центром, совпадающим с центром сдвоенного универсального шарнира 7. При этом зубчатое колесо 5 совершает плоско-параллельное круговое поступательное движение и приводит во вращение зубчатое колесо 6. Процесс пересопряжение зубьев колес 5 и 6 происходит так же, как в известных прецессионных передачах.

При отключении питания электродвигателя 3 (в стационарном состоянии) радиально воздействующий упругий элемент 9 ликвидирует зазор в зубчатом зацеплении колес 5 и 6, благодаря чему вращающий момент от усилия внешней нагрузки не проворачивает зубчатое колесо 6.

Для повышения равномерности движения внутреннего корпуса 2 упругий элемент 9 установлен в наружном корпусе 1 с возможностью регулирования величины силы поджатия посредством винтового механизма 11. Наружный корпус 1 может быть установлен на крышке 12 посредством кронштейна 13.

Предлагаемое выполнение гермопривода позволяет повысить его долговечность из-за отсутствия в его конструкции обычно используемых в подобных устройствах гибких циклически деформируемых элементов типа сильфонов и диафрагм.



Составитель О.Косарез
Редактор А.Козориз Техред С.Йовжий Корректор М.Розман
Заказ 5902/32 Тираж 897 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4